

## Entlüften des Hochdruckreinigers

Fehler: Motor läuft gar nicht oder nur kurz an.

Lösung : Schließen Sie das Gerät bitte an den Wasserzulaufschlauch an. Der Anschluß befindet sich auf der Rückseite des Gerätes. (auf dem Bild rot eingekreist) Öffnen Sie die Wasserzufuhr und betätigen Sie die Sprühpistole. **Das Gerät darf dazu nicht angeschaltet sein und auf der Sprühpistole darf keine Lanze aufgesteckt werden.**

