

## Hochdruckreiniger Sieb reinigen

Fehler: Motor läuft gar nicht oder nur kurz an.

Lösung : wenn Ihr Gerät, nach dem anschalten nur kurz anläuft und der Motor dann wieder abschaltet, liegt dies oftmals am Reinigungssieb. Um dieses Sieb zu reinigen, müssen Sie den Schlauchanschlussadapter abschrauben. Das Sieb kann dann gereinigt werden.

