

Rasenmäher mit Radantrieb

Rad, Antriebsritzel und Freiläufe reinigen oder tauschen

Ziehen Sie den Zündkerzenstecker immer von der Zündkerze ab, bevor Sie Arbeiten am Gerät vornehmen!



Unterbauen Sie den Rasenmäher hinten so, dass er stabil steht und die Hinterräder vom Boden abgehoben sind.



Nehmen Sie die Radkappe vom hinteren Rad ab. Diese ist nur gesteckt und kann mit Hilfe eines Schraubendrehers heruntergedrückt werden.



Schrauben Sie die Mutter vom Rad ab und nehmen dieses komplett ab.



Entfernen Sie den Seegering mit einer geeigneten Seegering-Zange und nehmen Sie das Zahnrad ab.



Entnehmen Sie den Spannstift mit einer Zange. Reinigen Sie anschließend alle Komponenten mit einem geeigneten Tuch oder gegebenenfalls mit Schleifpapier. Ersetzen Sie defekte Teile, falls erforderlich.



Wichtig: Fetten Sie vor der Montage alle Komponenten mit handelsüblichem Maschinenfett ein.

Die Montage erfolgt anschließend in umgekehrter Reihenfolge.