

## Zentrale Schnitthöhenverstellung Montage der Verbindungsstange.



**Falsch montiert!**



**Das Rad steht am Gehäuse an.**



**Richtig montiert!**



**Das Rad kann frei drehen.**